




www.aquatek-rf.ru






AQUATEK

Инструкция по установке








Пожалуйста, прочтите эту инструкцию. Действуйте внимательно, чтобы убедиться, что установка произведена корректно.

УСТАНОВКА








УХОД И ОЧИСТКА

1. Помойте поверхность изделия чистой водой или мягкой пеной и аккуратно протрите мягкой тряпкой.
2. Не используйте абразивные или агрессивные химические вещества для очистки изделия.








AQ4001CR/MB

AQ4002CR/MB




AQ4003CR/MB

AQ4004CR/MB





AQ4005CR/MB


AQ4007CR/MB




AQ4008CR/MB




AQ4009CR/MB





AQ4011CR/MB




AQ4014CR/MB




AQ4012CR/MB




AQ4015CR/MB




AQ4010CR/MB



AQ4006CR/MB



AQ4016CR/MB



AQ4013CR/MB